



Trond Sommerstad
Ånundskaret 24

4330 Ålgård

S/tis 02-1031

Oslo, 30.01.2002

SKIFTING AV BREMSER PÅ VOLKSWAGEN 1300

I stedet for de originale trommelbremsene på overnevnte bil er det ikke noe i veien for å bygge om bilen til skivebrems foran ved å benytte deler fra Volkswagen 1500 eller lignende.

Etter ombyggingen vil bilen tilfredsstillende de samme ECE reglene for bremses som en Volkswagen 1500, dvs. ECE nr 13.

Med vennlig hilsen
pr. HARALD A. MØLLER AS


Tom Sagerud

Administrasjon: Frysjaen 31, Oslo
Postadresse: Postboks 46, Kjelsås
0411 Oslo
Sentralbord: 22 95 33 00
Telefax: 22 18 38 12
NO 943733988 MVA

Reservedelsavd.: Leiraveien 15
Postadr.: Postboks 173
2001 Lillestrøm
Sentralbord: 64 84 65 00
Telefax: 64 84 65 01
Telefax varemottak: 64 84 65 02

Importavd.: Postboks 71, Bekkelaget
0137 Oslo
Sentralbord: 22 68 82 90
Telefax: 22 67 11 30